



MTL 802 WD EX 3GD M - ANTIDEFAGRANTI ATEX



CHIMICO-FARMACEUTICO



ELETTRONICA



PLASTICA



RIFIUTI/INCENERITORI/RECICLAGGIO



- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Tubo di scarico liquidi
- ✓ Messa a terra
- ✓ Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi

- ✓ Certificato per utilizzo in zone Atex Z2
- ✓ Certificato per utilizzo in zone Atex Z22
- ✓ Contenitore in acciaio inox AISI304
- ✓ Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente



UNITÀ ASPIRANTE

Zone Atex		ATEX Z2/22
Marcatura		3GD
Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	1,8
Protezione elettrica	IP	67
Depressione massima	mmH2O	1.800
Portata d'aria massima	m³/h	250
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Sacco
Superficie - Diametro	cm²-mm	8.000 - 420
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M



UNITÀ DI RACCOLTA

Contenitore di raccolta		Acciaio Inox AISI304
Sistema di scarico		Tubo di scarico
Capacità	lt.	80



INGOMBRI

Dimensioni	cm	53x66x120h
Peso	kg	43



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.



UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.

Il filtro a sacco in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, e dotato di robuste ruote industriali, che lo rendono idoneo a servizio mobile anche su superfici accidentate.

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore in acciaio inox AISI304 montato su ruote che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato. Il liquido aspirato può essere scaricato grazie a un tubo di scarico posto nel retro dell'aspiraliquidi.



OPTIONALS

✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA